

WICHTIG!
**Spritzen und
Tinten gehören
nicht in
Kinderhände!**

Achtung: Befüllen Sie die Patronen, schon bevor sie völlig leergedruckt sind! Danach sollten Sie die Patronen regelmäßig auffüllen, schon bevor die Füllstandsanzeige Ihres Druckers anzeigt, dass die Patrone leer ist

Patronen-Beschreibung: In den Patronen befinden sich Kammern, in denen die Farbe gespeichert wird.

Vorbereitung: Um Verunreinigungen zu vermeiden, legen Sie bitte eine saugfähige Unterlage (z.B. Vliestuch oder Küchenpapier) unter die Tintenpatrone.

Tinte:

Black/Schwarz

Eine völlig leere LC-900 Druckerpatrone kann mit ca. 10ml. Tinte befüllt werden...Jede Patrone enthält eine Kammer für die Tinte.



Bitte bohren Sie ein Loch mit der mitgelieferten roten Nadel. Nun verwenden Sie bitte das Füllloch, um die schwarze Tinte mit der mitgelieferten grünen Nadel zu befüllen. Füllen Sie max. 10 ml. schwarze Tinte **sehr langsam** ein. Falls Farbe aus dem Füllloch austritt, ziehen Sie bitte mit der Spritze wieder etwas Tinte ab.

COLOR - Patrone

Das auffüllen der Color Patrone verläuft genau gleich wie bei der Schwarzpatrone. Füllen Sie anstatt der Schwarzen Tinte einfach die entsprechende Farbe ein.



Refüllen der Tintenpatronen: Füllen Sie die Patrone mit den beiliegenden Spritzen und Nadeln. Wenn Farbe aus dem Füllloch austritt, müssen Sie mit der Spritze wieder etwas Farbe abziehen. Verwenden Sie bitte zum Schluss ein Stück Klebstreifen (Tesafilm) um das Loch zu verschliessen. Achten Sie bitte darauf, dass das Loch gut abgedichtet ist, damit keine Tinte aus dem Loch austritt und in den Drucker siggert.