

Befüllbare Fill In Patronen für Epson 16, 16XL, 4 Stück, leer, ohne Tinte

Stopfen raus, Tinte rein, Stopfen drauf, weiter drucken. Und das, sooft Sie wollen. Die genialsten Patronen für jeden, der viel druckt.

Ersetzen:

Epson 16 (T1621, T1622, T1623, T1624)

Epson 16XL (T1631, T1632, T1633, T1634)

Befüllung der Patronen

Die Fill In Patronen für Epson 16, 16XL werden durch die Einfüllöffnung auf der Oberseite befüllt. Entfernen Sie hierzu den farbigen Stopfen und füllen Sie die Tinte bis zur Oberkante ein. Die Fill In Patronen haben ein Fassungsvermögen von ca. 8ml. Danach verschließen Sie das Einfüllloch mit dem vorher entnommenen Stopfen. Entfernen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den farblosen Belüftungsstopfen.

Zurücksetzen der Patronen bzw. der Auto-Reset-Chips

Diese Fill-In Patronen für Epson 16, 16XL verfügen über einen Auto-Reset-Chip für die wiederholte Verwendung der Patronen.

Beim ersten Einsetzen der Patronen mit der Erstbefüllung werden die Patronen von Ihrem Drucker automatisch als "VOLL" erkannt.

Vom Drucker "LEER" gemeldete Patronen setzen sich automatisch auf den Status "VOLL" zurück, indem die Patronen länger als 10 Sekunden aus dem Drucker genommen und anschließend wieder eingesetzt werden. Auf diese Art können Sie nach jeder Befüllung weiterdrucken.

So setzen Sie die Fill In Patronen für Epson 16, 16XL richtig in Ihren Drucker ein:

Es muss grundsätzlich der gesamte Patronensatz getauscht werden. Wichtig ist, dass bei den Fill-In Patronen für Epson 16, 16XL zu Beginn immer die farbigen Patronen eingesetzt werden und die schwarze Patrone zuletzt. Stellen Sie beim Einsetzen sicher, dass der Verschluss am Patronenschlitten über den Patronen einrastet und die durchsichtigen Belüftungsstopfen entfernt sind.

Empfehlungen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Druckers

Achten Sie zwischen den Druckvorgängen immer wieder auf den Füllstand der Patronen. Sinkt dieser auf den letzten Balken der Anzeige, können Sie davon ausgehen, dass noch wenige Seiten gedruckt werden können.

Neben der Kontrolle des Tintenfüllstandes mit der Anzeige am Monitor bieten die durchsichtigen Patronenkörper der Fill In Patronen für Epson 16, 16XL immer die Möglichkeit einer optischen Kontrolle des Tintenfüllstandes.

Dieses Fill In Set für Epson 16, 16XL ist kein Produkt des genannten Druckerherstellers Epson. Alle Herstellernamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen hier nur zur Identifikation.