

## Nachfüllanleitung für Epson Fill-In Patronen T0321, T0422 bis T0424

**Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich der gesamte Patronensatz getauscht werden muss.**

**WICHTIG:** An der Patrone befindet sich auf jeder Seite ein Stopfen. Der Stopfen, der sich auf der Chipseite befindet, ist der Verschlussstopfen der Befüllöffnung. Der andere Stopfen dient zur Belüftung der Patrone während des Druckvorgangs und muss vor dem Einsetzen der Patrone entfernt werden. Der Stopfen mit dem Sie nach der Befüllung die Patrone wieder verschlossen haben bleibt hingegen in der Patrone. Er wird nur zum Befüllen entfernt.

Befüllt werden die Patronen durch die Einfüllöffnung auf der Oberseite. In die große schwarze Patrone passen ungefähr 24ml Tinte, in die kleineren farbigen Patronen ca. 12ml Tinte hinein. Entfernen Sie hierzu den farbigen Verschlussstopfen der Befüllöffnung (Abb.1) und füllen Sie die Tinte bis zur Oberkante ein. (Abb.2) Verschliessen Sie die Einfüllöffnung wieder mit dem zuvor entnommenen Verschlussstopfen.



**So setzen Sie die Fill In Patronen richtig in Ihren Drucker ein.**

Wichtig ist, dass die Fill In Patronen von links nach rechts in den Drucker eingesetzt werden. Beginnen Sie links mit der gelben Patrone, dann Magenta, dann Cyan und zum Schluss Black. Bei einer abweichenden Anordnung der Patronen in Ihrem Drucker ist lediglich sicherzustellen, dass Sie zuerst die Farbpatronen und zum Schluss die Schwarzpatrone einsetzen. Stellen Sie sicher, dass die farbigen Entlüftungsstopfen auf der Oberseite der Patronen entfernt sind. Achten Sie nach dem Einsetzen darauf, dass die Verschlusskappe über den Patronen einrastet.

**So funktioniert der Resetvorgang.**

Der Chip resettet sich automatisch nach dem Entfernen der Patrone und dem Ein- und Ausschalten des Druckers. Bei neueren Geräten (z. B.: Epson Stylus DX 7400 bzw. bei Geräten die ab 2008 produziert wurden) ist der Resetvorgang wie folgt durchzuführen: Einsetzen der Patronen in der oben beschriebenen Reihenfolge. Nun bringt der Drucker eine Fehlermeldung. Drücken Sie die Patronentaste solange, bis Sie die Patronen entnehmen können. Nehmen Sie nun die Patronen heraus und warten Sie ca. 30 Sekunden. Setzen Sie die Patronen nun wieder der Reihenfolge nach in das Gerät ein. Während des gesamten Vorganges muss der Drucker "an" geschaltet bleiben.

**Bitte beachten Sie!**

Entfernt man eine Patrone aus dem Gerät und setzt diese wieder ein, steht die Füllstandsanzeige für alle Patronen wieder auf "voll". Deshalb sollten Sie bei dem "Leer" werden einer einzelnen Patrone gleich alle Patronen befüllen.