



W&W Printservice D-78259 Mühlhausen von Roststr.36e Tel:07733-501855 Fax: 07733-501856

Internet:www.tintenversandhaus.de E-Mail:info@tintenversandhaus.de

Refillanleitung

für Olivetti JP 50/70/90 und Jetwriter 900/910 Patronen



Befüllen

Befüllen Sie die Patronen wenn Sie noch nicht ganz leergedruckt sind.

Beide Patronen enthalten einen Schwamm, der sich unter dem gelben Deckel befindet

Füllen Sie bei der Patrone mit dem weißen Tank immer zuerst den Schwamm.

Legen Sie einige Lagen Zeitungspapier unter, oder verwenden Sie eine abwaschbare Unterlage, da möglicherweise Tinte austreten kann.

Stecken Sie die mitgelieferte Nadel auf die Spritze und ziehen Sie etwas Tinte auf. Stechen Sie die Nadel vorsichtig durch das Loch im Deckel neben dem Schriftzug in den Schwamm bis ganz nach unten. Füllen Sie nun langsam und vorsichtig die Tinte ein, so daß der Schwamm von unten nach oben gesättigt wird. Wenn oben Tinte wieder austritt, ziehen sie ca. 1 ml wieder ab. Eine vollständig leergedruckte Patrone faßt ca. 10ml Tinte. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, befüllen Sie auch den Tintentank neu: Lösen Sie hierzu den schwarzen Verschußstopfen von dem weißen Tank ohne diesen jedoch aus dem Druckkopf zu entfernen (wird der Tank entfernt, läuft die Tinte sofort wieder unten heraus!). Jetzt können Sie den Tank ebenfalls mit Tinte befüllen. Verschließen Sie den Tank danach wieder mit dem Stopfen.

Bevor Sie die Patrone in Ihren Drucker einsetzen, testen Sie, ob Tinte an die Düsen gelangt, indem Sie die Patrone auf einem Zellstofftuch abtupfen. Wenn Tinte austritt (rechteckiger Abdruck auf dem Tuch), können Sie die Patrone einsetzen, wenn nicht, sind möglicherweise einige Düsen verstopft.

Tipps und Tricks:

Verstopfte oder eingetrocknete Düsen beseitigen Sie wie folgt:

Einige Tropfen Clean Fluid auf die Düsenplatte geben, Patrone dafür auf den Kopf stellen.. Die Lösung gelangt so in die Düsen und löst Verkrustungen.

Sollte der Drucker die Patrone nicht annehmen, liegt das an verschmutzten Kontakten oder Feuchtigkeit hinter der Kontaktplatte. Abhilfe: Kontakte der Patrone mit einer trockenen (Zahn-) Bürste reinigen. Feuchtigkeit wegblasen oder abwarten.

Spritzen und Tinte gehören nicht in Kinderhände!

Nachfülltinte erhalten Sie bei: